



T2R PROGRAMMABLE THERMOSTAT

EN Quick Start Installation Guide

- RO Ghid de instalare rapidă
- SK Stručná príručka na inštaláciu
- TR Hızlı Başlatma Kurulumu Klavuzu
- UA Коротка інструкція з встановлення та налаштування

2

Online Guides






Ghiduri online / online справдовоч /
світлові реберлєв / Online посібники



<https://hwlhome.co/eu-t2>

1 Install the Relay Box

Instalarea modulei de releu wireless / Instalacia reléového modulu /
Rôle Kutsunu Kurma / Встановлення релейного модулю



To prevent a short circuit from a loose wire:

- **Multi-core cables:** Only remove enough outer insulation to allow secure fixing of the cores into the terminal block.
- **Single core cables:** Secure them together with a cable tie as close as possible to the terminal block.

Pentru a preveni un scurtcircuit din cauza unui fir neizolat:

- **cabluri multifilare:** îndepărtați doar suficientă izolație exterioră pentru a permite fixarea sigură a conductorilor în blocul de borne.
- **cabluri monopolare:** legați-le pe toate cu o clemă de cabluri, cât mai aproape de blocul de borne.

Zabráňte skratu spôsobenému uvoľneným vodičom:

- **Viacžilové káble:** Odstráňte len toľko vonkajšej izolácie, koľko je potrebné na ich bezpečné pripojenie do radovej svorkovnice.
- **Jednožilové káble:** Upevnite ich čo najbližšie ku svorkovnici pomocou káblového stáňovacieho pásku.



Must be installed by a competent person. To ensure your safety make sure the mains power is switched OFF before accessing wiring.

Dispozitivul trebuie instalat de o persoană calificată. Pentru siguranța dvs., aveți grijă ca alimentarea cu energie electrică să fie OPRITĂ înainte să umblați la fire.

Inštaláciu smie vykonať iba kvalifikovaná osoba. Zabezpečte svoju bezpečnosť a pred manipuláciou s káblami a elektrickým zapojením sa uistite, že je sieťové napájanie vypnuté.

Kurulum, yetkin bir kişi tarafından yapılmalıdır. Güvenliğinizi garantiye almanız için, kablo bağlantısına erişmeden önce ana şalterin kapatıldığını emin olun.

Встановлення має виконувати кваліфікований спеціаліст. Для безпеки під час роботи, перш ніж почати працювати з дротами переконайтеся, що живлення ВИМКНЕНО.

Geveşek bir kablodan kaynaklı bir kısa devrenin önlenmesi için:

- **Çok damarlı kablolar için:** Yalnızca damarların terminal bloğuna güvenli bir şekilde takılmasını sağlamak için yeterince kadar dış izolasyonu sökün.
- **Tek damarlı kablolar için:** Bunları terminal bloğuna olabildiğince yakın olarak, bir kablo bağlayıcı bir araya sabitleyin.

Щоб уникнути короткого замикання внаслідок від'єднання дроту, дотримуйтеся наведених нижче правил.

- **Багатожильні кабелі.** Знімайте лише стільки зовнішньої ізоляції, щоб надійно вставити жилу в клемну колодку.
- **Одножильні кабелі.** Стягніть усі кабелі стяжкою якомога ближче до клемної колодки.


1

Wiring

Fire/cablare / Zarojenie / Kablo bağlanışı / Підключення дротів


On/off boiler (230V)

Cazan on/off (230 V)
Kotol s riadením ZAP/VYP (230V)
Açma-Kapatma Kazan (230 V)
Котел працює по принципу увімкнено/вимкнено (230 В)




Combi boiler


Cazan Combi (incalzire + acm)
Kombinovaný kotol
Kombi
Комбінований котел



2-Port Zone Valve

Vana de zonă cu 2 cai
2-cestny zónový ventil
2 Portlu Bölge Valfleri
2-ходовий клапан





2


Install the Thermostat

Instalați termostatul / Instalacia termostatu / Термостатın Kurulumu / Встановлення термостата




The Thermostat and Relay Box in this pack are pre-bound.

Termostatul și caseta releu din acest pachet sunt pre-legate.
Termostatická a relová skrinka v tomto balení sú vopred viazané.
Vi raketteki Termostat ve Röle Kutusu önceden bağlanmıştır.
Термостат та релеийн модуль попередньо зв'язані на заводі.




1 A.

B.



2


3



3

Parameters

Parametri / Parametre / Parametreler / Параметри



No	Description	Settings
30T	Min. On Time / Timpul minim cat sa zaranit e mentinut pornit / Min. čas zaplnitja / Min. Zaplajnja / Минимальный час включения (вкл.)	1- 5min
4LL	Lower Limit / Limita inferioară / Dolažna granica / Alt Sınır / Настройка минимальной температуры	5- 21 °C
5UL	Upper Limit / Limita superioară / Hornja granica / Üst Sınır / Настройка максимальной температуры	21- 35 °C
9LC	Fall Safe / Siguranță în caz de avarie / Zabrázdenie pri úradku / Bezpečná korunná / Відмовостійкість	0 = Disabled / Dezactivat / Zakázané / Deve Dış / Hi 1 = Enabled / Activat / Povolené / Devrele / Tak
10BL	Backlight / Retroiluminare / Podsvětlení / Aydınlatma / Подсвечивание дисплея	0 = Disabled / Dezactivat / Zakázané / Deve Dış / Hi 1 = Enabled / Activat / Povolené / Devrele / Tak
11CL	Clock / Casă / Hodiny / Saat / Формат часу	0 = 24h 1 = 12h
12DS	Daylight Saving / Economie de energie / Letny čas / Yaz Saat Uygulanması / Літній час	0 = Disabled / Dezactivat / Zakázané / Deve Dış / Hi 1 = Enabled / Activat / Povolené / Devrele / Tak
13TO	Temp. Offset / Compensarea temperaturii / Posun teploty / Sic. Sürmeası / Вдхилення температури	- 3 / + 3 °C
15SD	Reset Schedule / Resetearea programului / Reset rozvrhu / Program Sınırlama / Сбросить график	0 1 = Reset / Resetare / Restovat / Sınırlama / Сбросить
16FS	Factory Reset / Resete la opțiunile din fabrică / Reset na výrobné nastavenia / Fabrika Ayarlarına Sınırlama / Сбросить до заводских настроек	0 1 = Reset / Reseteare / Restovat / Sınırlama / Сбросить
17OP	Optimum Start / Pornire optimă / Optimálny start / Optimum Başlatma / Оптимальный запуск	0 = Deactivate / Dezactivare / Deaktivovat / Deve Dış Blok / Включено 1 = Optimum Start / Pornire optimă / Optimálny start / Optimum Başlatma / Отключить запуск 2 = Delayed Start / Pornire întârziată / Oneskoreny Start / Geçikmeli Başlatma / Включенный запуск
18OS	Optimum Stop / Oprire optimă / Optimálny stop / Optimum Durdurma / Оптимальное зупинення	0 = Disabled / Dezactivat / Zakázané / Deve Dış / Hi 1 = Enabled / Activat / Povolené / Devrele / Tak



www.resideo.com

Pittway S.r.l. ZA La Piece 4,
1180 Rolle, Switzerland
Country of origin: UK

© 2022 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.
The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.
This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.