



T2, T2R PROGRAMMABLE THERMOSTAT



EN Quick Start User Guide

- RO Ghidul utilizatorului pentru pornirea rapidă
- SK Stručná príručka používateľa
- TR Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- UA Посібник швидкого початку роботи

2

Online Guides

Ghiduri online / online sprjevodov /
світлові ребертери / Онлайн посібники



<https://hwlhome.co/eu-t2>


2 Default Schedule

Program implicit / Predvolený rozvrh /
Varsayılan Program / График за замовчуванням

	P1	P2	P3	P4
🕒	6:30	8:00	18:00	22:30
🌡️	21°C	16°C	21°C	16°C


Adjusting the Schedule

Modificarea programului / Nastavenie rozvrhu /
Programın Ayarlanması / Коригування графіка




Press MENU
Aparatı MENU
Stlače tlačidlo MENU
MENU-ye (Menu) basın
Натисніть кнопку MENU (Меню)

Select PROG then confirm
Selectati PROG, apoi confirmati
Уберте PROG a potvrdite
PROG öğesini seçin ve ardından onaylayın
Натисніть кнопку PROG (Програма)
і підтвердіть вибір



1 Screen and button overview

Ecran și butoane /
Přehľad obrazoviek a tlačidiel /
Ekran ve düğmelerle genel bakış /
Огляд екрана та кнопок



1 Programming Menu

Menu programare
Menu programování
Ayarlar Menüsü
Меню «Програмування»

2 Settings Menu

Menu setari
Menu nastavenia
Ayarlar Menüsü
Меню «Налаштування»

- 3 Alert**
Alerte /
Uzoznenie /
Увага /
Сповіщення
- 4 Room Temperature**
Temperatura ambianta /
Teplota v miestnosti /
Oda Sıcaklığı /
Температура в приміщенні
- 5 Current time**
Ora curenta /
Aktuálny čas /
Geçerli Saat /
Поточний час
- 6 Heat demand**
Cerere de caldura /
Požadavka na teplo /
Ist Talebi /
Потреба в теплі
- 7 Optimisation**
Optimizare / Optimizácia /
Optimizasyon / Оптимізація
- 8 Low battery**
Baterie staba /
Slabá batéria /
Düşük Pil /
Низький заряд елементів живлення
- 9 Wireless signal (T2R only)**
Semnal wireless (numai T2R) /
Bezdrôtový signál (iba T2R) /
Kablosuz sinyal (yalnızca T2R) /
Бездротовий сигнал (лише T2R)
- 10 Temperature adjust**
Reglare temperatura /
Nastavenie teploty /
Stıcaklık ayarı /
Регулювання температури
- 11 Right button**
Buton drept /
Pravé tlačidlo /
Orta düğme /
Права кнопка
- 12 Middle button**
Buton mijloc /
Stredné tlačidlo /
Orta düğme /
Середня кнопка
- 13 Left button**
Buton stang /
Lave tlačidlo /
Sol Düğme /
Ліва кнопка
- 14 Schedule period**
Perioda de programare /
Periódá rozvrhu /
Program Süresi /
Задати графік на певний період часу
- 15 Day**
Ziua / Den / Gün / День

Copy Day

Sorlati ziua / Kopirovanie dňa / Günlü Kopyalama / Копіювання дня



Select day then COPY
Selectati ziua, apoi COPY
Выберте день а stlače COPY
Günü ve ardından COPY-ü
(Kopyala) seçin
Выберіть день та натисніть
кнопку COPY (Копіювати)



Select "TO" day then confirm
Selectati ziua "TO", apoi confirmati
Уберте день до которого kopirovat "TO" (DO)
а потvrdite
TO "Hicler" öğesini seçin ve ardından onaylayın
Выберіть день, на який потрібно скопіювати
вибраний (TO) та підтвердіть вибір



Select period then confirm
Selectati perioada, apoi confirmati
Выберте період а потvrdite
Süreyi seçin ve ardından onaylayın
Висеріть проміжок часу та
підтвердіть вибір



Select day then confirm
Selectati ziua, apoi confirmati
Выберте день а потvrdite
Günü seçin ve ardından onaylayın
Выберіть день та підтвердіть вибір



Adjust temperature then confirm
Setati temperatura, apoi confirmati
Nastavte teplotu a potvrdite
Stıcaklığı ayarlayın ve ardından onaylayın
Зміниті температуру та підтвердіть
зміни




Adjust time then confirm
Setati ora, apoi confirmati
Nastavte čas a potvrdite
Saatı ayarlayın ve ardından onaylayın
Зміниті час та підтвердіть зміни

3

Device Modes

Modurile echipamentului / Rețimu zăgădenia /
Sihaz Modları / Режимы прибора


“AUTO”



Programmed schedule is followed

Funcționare conform programului setat
Doar dacă sa iba programatului rozim
Planlanan programa iuyur
Дотримання запрограмованого графіка


“MAN”



Only set temperature is followed

Funcționare conform temperaturii setate
Doar dacă sa iba nastavenia teroita
Yalnızca belirtilen sıcaklığa uyulur
Дотримання тільки налаштованої температури

“OFF”




Heating is OFF / Incalzirea este oprita (OFF) /
Iskima karalıdır / Опалення ВИМКНЕНО

4

Temperature Override

Suprascicare temperatura / Zmena teploty /
Sıcaklığı Geçersiz Kılma / Коригування температури

“AUTO”



Temporary override until next programmed period

Suprascicare temperatura pana la următoarea
perioada programata
Dočasna zmena do najblizšej
naprogramovanej perody
Bir sonraki programlanmış süreye kadar geçici
olarak geçersiz kı
Коригувати тимчасово до наступного
запрограмованого періоду

“MAN”



Permanent override until manually changed

Suprascicare temperatura pana la
modificarea manuala
Trvalá zmena trvajúca dovtedy, kým sa
manuálne nezmeni
Manuel olarak değiştirilene kadar kalıcı
olarak geçersiz kı
Коригувати на постійній основі, доти не
буде змінено вручну

“+1h”



Press for one hour override

Apăsati pentru suprascicare 1 oră
Stăceți pe zmenu na jednu hodinu
Bir saatlik geçersiz kılma için basın
Натисніть кнопку, щоб скоригувати
на одну годину

5

Date and Time

Data și ora / Datum a čas / Tarih ve Saat / Дата и час

1



Press MENU

Apăsati MENU
Stăceți tlačidlo MENU
MENU ye (Menü) basın
Натисніть кнопку MENU (Меню)

3



Select YEAR then confirm

Setati YEAR (anul), apoi confirmati
Vyberte YEAR (ROK) a potvrdte
YEAR (Yıl) öğesini seçin ve ardından onaylayın
Натисніть YEAR (Рік) і підтвердіть вибір

5



Set MONTH (1-12) then confirm

Setati LUNA (1-12) apoi confirmati
Vyberte MONTH (MESIAC) (1-12) a potvrdte
AY (1-12) ayılayın ve onaylayın
Встановити МІСЯЦЬ (MONTH) (1-12)
та підтвердити (Confirm)

6



Repeat steps to set DAY, HOUR and MINUTE

Repetati pașii pentru a seta Zi, ORA și MINUT
Zopakujte kroky pre nastavenie DEN (DAY),
HODINA (HOUR) a MINUTA (MINUTE)
GUN, HOUR ve MINUTE degetelimi
Повторити ці кроки для встановлення ДНЯ
(DAY), ГОДИН (HOUR) та ХВИЛИН (MINUTE)

6

Troubleshooting

Depanare / Řešení problémov /
Sorun Giderme / Слов'ячення



10% battery power
Putere baterie 10% /
Batéria nabita na 10 % /
%10 pil gücüne /
Залишилося 10% заряду елементів живлення



Battery critical low

Putere baterie foarte scazute /
Kriticky nízky stav batérie /
Kritik düşük pil /
Заряд елементів живлення критично низький



Faulty sensor

Senzor defect /
Chybný snímač /
Arızalı sensör /
Несправний сенсор



Wireless Signal Loss (T2R Only)

Pierderea semnal wireless (numai la T2R) /
Strata bezdrôtového signálu (iba T2R) /
Kabloluuz Sinyalı Kaybı (Yalnızca T2R) /
Втрачення бездротовий сигнал (лише T2R)



resideo
www.resideo.com

Pittway, Srt. ZA, La Piece 4,
1180 Rolle, Switzerland
Country of origin: UK

© 2022 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.
The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.
This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.